

Пластинчато-роторные вакуумные насосы с масляным уплотнением

Серия О

MAKE IT BECKER.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: bcd@nt-rt.ru || www.becker.nt-rt.ru



РОТОРНО-ПЛАСТИНЧАТЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

- Масляные
- С воздушным охлаждением
- обратный клапан и сепаратор масла
- U 5.71 – U 5.301 дополнительно с газобалластным клапаном и масляным фильтром
- Насосы VARIAIR с преобразователем частоты



О 5.8



		м³/час – Номинальный расход воздуха по отношению к впускному давлению ¹⁾													м³/час ¹⁾	
	мбар абс.	1000	900	800	700	600	500	400	300	200	100	50	25	10	@ макс.	мбар абс.
	мбар отн.	0	-100	-200	-300	-400	-500	-600	-700	-800	-900	-950	-975	-990		
О 5.4²⁾	50 Гц	4,0	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,4	3,3	2,6	2,4	1,9	0,1	2,0
	60 Гц	4,8	4,7	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	3,9	3,2	3,0	2,4	0,1	2,0
О 5.6	50 Гц	6,4	6,4	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2	5,8	3,2	3,0	2,4	0,1	3,0
	60 Гц	7,4	7,4	7,3	7,3	7,3	7,2	7,2	7,1	7,1	6,7	6,2	5,9	5,2	0,1	3,0
О 5.8²⁾	50 Гц	8,0	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,3	7,3	7,3	7,2	6,2	5,9	5,2	0,1	2,0
	60 Гц	9,6	9,2	9,1	9,1	9,0	9,0	8,9	8,8	8,8	8,7	8,4	8,0	7,0	0,1	2,0
О 5.10	50 Гц	10,5	10,5	10,0	10,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,0	9,0	8,5	8,0	6,5	0,1	2,0
	60 Гц	12,5	12,5	12,0	12,0	12,0	12,0	11,5	11,5	11,5	10,5	9,5	8,5	7,5	0,1	2,0
О 5.16	50 Гц	16,0	16,0	15,5	15,5	15,5	15,0	15,0	14,5	14,0	13,5	12,5	12,0	9,5	0,1	2,0
	60 Гц	19,0	19,0	16,5	18,5	18,0	17,5	17,5	17,0	16,5	15,5	14,5	13,5	11,0	0,1	2,0
О 5.21	50 Гц	23,5	23,0	22,5	22,5	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	21,0	21,0	0,1	2,0
	60 Гц	27,0	26,5	26,5	26,0	26,0	25,0	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,0	22,0	0,1	2,0

Технические данные													
	тах. мбар абс.		кВт 3~		кВт 1~		дБ(А)		кг	мм			Соединение
	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц		Длина	Ширина	Высота	
О 5.4²⁾	2,0	2,0	0,10	0,12	0,10	0,10	56,9	57,2	5,5	247	115 (3~) 132 (1~)	145 (3~) 123 (1~)	Ø12 мм
О 5.6	3,0	3,0	0,30	0,36	0,30	0,36	54,5	56,1	18,0	335 (3~) 355 (1~)	177	203	Ø14 мм
О 5.8²⁾	2,0	2,0	0,35	0,45	0,35	0,45	59,6	62,5	10,0	333	158 (3~) 166 (1~)	177 (3~) 167 (1~)	Ø17 мм
О 5.10	2,0	2,0			0,37	0,45	58,5	64,0	17,0	320	262	158	½"
О 5.16	2,0	2,0			0,55	0,66	60,5	67,0	18,0	320	262	158	½"
О 5.21	2,0	2,0			0,75	0,90	64,0	69,0	21,5	354	295	163	½"

Рекомендация (атмосфера): 1000 мбар, 20°C / толерантность: ±5% (U 4.) / ±10% (U 5.)
 Для кратковременной работы
 Мощность частотного преобразователя VARIAIR

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: bcd@nt-rt.ru || www.becker.nt-rt.ru

MAKE IT BECKER.