

# Кулачковые насосы

## Серия BCV, VARIAIR BCV

**MAKE IT BECKER.**



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [bcd@nt-rt.ru](mailto:bcd@nt-rt.ru) || [www.becker.nt-rt.ru](http://www.becker.nt-rt.ru)

## BCV • VARIAIR BCV

## КУЛАЧКОВЫЕ НАСОСЫ

- Бесконтактное сжатие
- С воздушным охлаждением
- Встроенный всасывающий фильтр
- VARIAIR BCV с преобразователем частоты VARIAIR



BCV 300



VARIAIR BCV 150



		м <sup>3</sup> /час – относится к впускному давлению <sup>1)</sup>											
мбар абс.		1000	900	800	700	600	500	400	300	200	150	100	50
мбар отн.		0	-100	-200	-300	-400	-500	-600	-700	-800	-850	-900	-950
<b>BCV 100</b>	50 Гц	100	88	86	84	81	77	73	67	57	38	19	0,1
	60 Гц	120	108	106	103	101	97	94	89	74	49	25	0,1
<b>BCV 150</b>	50 Гц	150	137	132	129	124	121	114	106	96	77	50	
	60 Гц	180	162	158	155	150	145	139	133	131	111	86	
<b>BCV 300</b>	50 Гц	275	256	253	250	246	243	239	230	191	154		
	60 Гц	325	305	302	300	293	288	283	271	250	204		
<b>VARIAIR BCV 100</b>	60 Гц	120	102	101	99	98	96	94	90	82	73	59	10
<b>VARIAIR BCV 150</b>	60 Гц	180	150	149	147	145	142	140	130	110	92	60	
<b>VARIAIR BCV 300</b>	60 Гц	325	289	286	286	289	291	289	260	196	146		

Технические данные									
	кВт 3~		дБ(А)		кг	мм			Соединение
	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц		Длина	Ширина	Высота	
<b>BCV 100</b>	2,2–3,0	2,2–3,0	67	71	121–133	768–805	537	532,5	2 ½"
<b>BCV 150</b>	3,0–4,0	3,0–4,0	67	71	190–201	805–847	537	579,5	2 ½"
<b>BCV 300</b>	5,5–7,5	5,5–7,5	69	70	323–331	918	580	624,0	2 ½"
<b>VARIAIR BCV 100</b>	4,0 <sup>2)</sup>		70		178	847	537	532,5	2 ½"
<b>VARIAIR BCV 150</b>	4,0 <sup>2)</sup>		71		208	823	537	579,5	2 ½"
<b>VARIAIR BCV 300</b>	7,5 <sup>2)</sup>		74		340	956	580	624,0	2 ½"

<sup>1)</sup> Рекомендация (атмосфера): 1000 мбар, 20°C / толерантность: ±10%

<sup>2)</sup> Мощность частотного преобразователя VARIAIR

**По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46

**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12

**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Казахстан** (772)734-952-31

**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Единый адрес для всех регионов:** [bcd@nt-rt.ru](mailto:bcd@nt-rt.ru) || [www.becker.nt-rt.ru](http://www.becker.nt-rt.ru)

**MAKE IT BECKER.**