

# Безмасляные пластинчато-роторные вакуумные насосы

## Серия VARIAIR KVT/KVX, VTLF/VXLF

**MAKE IT BECKER.**



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [bcd@nt-rt.ru](mailto:bcd@nt-rt.ru) || [www.becker.nt-rt.ru](http://www.becker.nt-rt.ru)


**Роторно-пластинчатые вакуумные насосы**

- сухие (безмасляные), воздушное охлаждение
- **VARIAIR** - возможность управления частотой вращения насоса
- интегрированный всасывающий фильтр, вакуумный предохранительный клапан и предохранительный клапан

		М <sup>3</sup> /ч <sup>1)</sup>										Максимальный объем всасывания по отношению к атмосферному давлению и (всасывающему давлению)	
мбар	абс. →	1000	900	800	700	600	500	400	300	200	М <sup>3</sup> /ч	макс. мбар абс.	
	отн. →	0	-100	-200	-300	-400	-500	-600	-700	-800			
		Гц макс.											
VT 4.40/0-400	60	41	36.7	32.3	27.8	23.3	18.7	14.2	10	5.8	0.1	150	
		(41)	(40.8)	(40.3)	(39.7)	(38.7)	(37.4)	(35.5)	(33.3)	(29)	(0.1)		
KVT 3.100/0-400	60	112	101	88	75	62	50	37	25	14	4	100	
		(112)	(111)	(109)	(107)	(104)	(99)	(94)	(84)	(68)	(35)		
KVT 3.140/0-400	60	145	126	110	94	77	63	49	33	19	6	100	
		(145)	(140)	(137)	(134)	(131)	(127)	(121)	(110)	(95)	(61)		
VTLF 2.250/0-400	60	280	251	222	191	159	128	97	67	36	36	200	
		(280)	(279)	(278)	(272)	(266)	(256)	(243)	(222)	(178)	(178)		
VTLF 2.500/0-400	60	560	497	436	376	316	256	196	136		106	250	
		(560)	(552)	(546)	(537)	(527)	(512)	(489)	(454)		(425)		

			дБ(A) <sup>2)</sup>	кг	Длина	Ширина	Высота	Соединение внутренняя резьба
					мм	мм	мм	
VT 4.40/0-400	4.0 кВт • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц	72	42	572	280	415	3/4"	
KVT 3.100/0-400	4.0 кВт • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц	77	109.5	829	470	400	1 1/2"	
KVT 3.140/0-400	4.0 кВт • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц	77.9	115.5	829	470	400	1 1/2"	
VTLF 2.250/0-400	7.5 кВт • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц	79	270	1250	644	580	2 1/2"	
VTLF 2.500/0-400	11-22 кВт <sup>3)</sup> • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц	80	445	1459	747	712	4"	

1) Относительные данные атмосферы: 1000 мбар, 20°C / ±5 %

2) Уровень шума, DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

3) С 13,2 кВт двигателя

**По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46

**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12

**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Казахстан** (772)734-952-31

**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Единый адрес для всех регионов:** [bcd@nt-rt.ru](mailto:bcd@nt-rt.ru) || [www.becker.nt-rt.ru](http://www.becker.nt-rt.ru)

**MAKE IT BECKER.**