

Радиальные компрессоры

VARIAIR RV 2.1944/10, RV 1.3233/10, VATP 1600

MAKE IT BECKER.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: bcd@nt-rt.ru || www.becker.nt-rt.ru

RV 2.1944/10 & RV 1.3233/10

VARIAIR
UNIT

Радиальные компрессоры

- с частотным преобразователем VARIAIR



		м³/ч ¹)										
мбар	абс. →	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	м³/ч	макс. мбар отн.
	отн. →	0	+50	+100	+150	+200	+250	+300	+350	+400		
	Гц макс.											
RV 2.1944/10	400	1570	1570	1470	1344	1219	1094	968	843	577	455	+410

		м³/ч ¹⁾					
мбар	абс. →	1010	1020	1030	1040	1050	м³/ч
	отн. →	+10	+20	+30	+40	+50	макс. мбар отн.
	Гц макс.						
RV 1.3233/10	100	1800	1710	1620	1540	1410	1385 +55

		дБ(А) ²⁾	кг	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Соединение внутренняя резьба мм
RV 2.1944/10	11-22 кВт ³⁾ • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц	75	55 + 21 ⁴⁾	550 ⁵⁾	450 ⁵⁾	520 ⁵⁾	Ø 102
RV 1.3233/10	4.0 кВт • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц	85	44.5	594	516	695	Ø 219



	м³/час ¹⁾									
мбар абс.	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1410
мбар отн.	0	+50	+100	+150	+200	+250	+300	+350	+400	+410

Технические данные

	Преобразователь частоты	дБ(А)	кг	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Соединение
VATP 1600	11–22 кВт ²⁾ • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц	64	162	814	574	1134	⁴⁾

1) Относительные данные атмосферы: 1000 мбар, 20°C / ±5 %

2) Уровень шума, DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

3) С 15.0 кВт двигателя, в качестве альтернативы с 7.5 кВт, доступен вариант с VAU7.5/3

4) Радиальный компрессор (55 кг) и внешний преобразователь частоты VAU11-22/3 (21 кг) / VAU7.5/3 (8,7 кг)

5) Размеры внешнего преобразователя частоты:

VAU11-22/3: 414 x 294 x 232 мм

VAU7.5/3: 308 x 223 x 181 мм

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: bcd@nt-rt.ru || www.becker.nt-rt.ru

MAKE IT BECKER.