

Вихревые вакуумные двухступенчатые насосы (воздуходувки)

Серия SV 130/2 - SV 1100/2

MAKE IT BECKER.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: bcd@nt-rt.ru || www.becker.nt-rt.ru

SV 130/2 – SV 1100/2

Вихревые вакуумные насосы (воздуходувки)

- сухие, двухступенчатые
- воздушное охлаждение



SV 300/2

		м³/ч ¹⁾													
		Максимальный объем всасывания по отношению к атмосферному давлению и (всасывающему давлению)													
мбар	абс. → отн. →	1000 0	950 -50	900 -100	850 -150	800 -200	750 -250	700 -300	650 -350	600 -400	м³/ч	макс. мбар отн.			
	Гц														
SV 130/2	50	по запросу													
	60														
SV 200/2	50	90 (90)	71 (75)	54 (60)	41 (48)	31 (39)	20 (27)	10 (14)			4 (6)	-330			
	60	110 (110)	90 (95)	73 (81)	60 (71)	48 (60)	37 (49)	26 (37)	15 (23)		15 (23)	-350			
SV 201/2	50	90 (90)	78 (82)	65 (72)	54 (64)	44 (55)	35 (47)	27 (39)	18 (28)	10 (17)	10 (17)	-400			
	60	110 (110)	96 (101)	83 (92)	71 (84)	59 (74)	49 (65)	39 (56)	30 (46)	21 (35)	21 (35)	-400			
SV 300/2	50	165 (165)	146 (153)	125 (139)	107 (126)	90 (113)	75 (100)	60 (86)	47 (72)	35 (58)	33 (55)	-405			
	60	200 (200)	177 (186)	156 (173)	137 (161)	118 (148)	102 (136)	86 (123)	70 (108)	56 (93)	52 (88)	-410			
SV 400/2	50	210 (210)	183 (193)	157 (174)	133 (156)	111 (139)	89 (119)	69 (99)	50 (77)	32 (53)	32 (53)	-400			
	60	250 (250)	226 (238)	200 (222)	175 (206)	150 (188)	126 (169)	104 (148)	81 (125)	60 (100)	60 (100)	-400			
SV 500/2	50	по запросу													
	60														
SV 700/2	50	по запросу													
	60														
SV 1100/2	50	по запросу													
	60														

		М ²⁾							Длина ⁴⁾	Ширина	Высота	Соединение внутренняя резьба	
		кВт (3~)		кВт (1~)		дБ(А) ³⁾		кг ⁴⁾	мм	мм	мм		
	Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц						
SV 130/2		по запросу											
SV 200/2		1.5	1.8	IE2	1.1	1.3	63.7	68.4	27 - 29	411 - 431	306	357	2"
SV 201/2		1.5	1.8	IE2	1.1	1.3	65.6	68.7	26.5 - 28.5	411 - 431	306	357	2"
SV 300/2		3.0 ⁵⁾	3.6 ⁵⁾	IE2	2.0	-	69.9	69.7	37 - 40	439 - 494	370	426	2 ½"
SV 400/2		4.0 ⁵⁾	4.8 ⁵⁾	IE2	-	-	71.1	73	45 - 49.5	472 - 500	390	454	3"
SV 500/2		по запросу											
SV 700/2		по запросу											
SV 1100/2		по запросу											

1) Относительные данные атмосферы: 1000 мбар, 20°C / ±10 %

2) Максимальная инсталлированная мощность мотора

3) Уровень шума, DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

4) Длина и вес зависит от мощности двигателя

5) К заказу доступен двигатель с меньшей мощностью для низкого давления (см. таблицу с насосами)

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: bcd@nt-rt.ru || www.becker.nt-rt.ru

MAKE IT BECKER.