

Вихревые компрессоры (воздуходувки)

Серия SV 1.50/3, SV 5 ... /1, SV 8 ... /1-01

MAKE IT BECKER.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: bcd@nt-rt.ru || www.becker.nt-rt.ru

SV 1.50/3 • SV 5. ... /1 • SV 8. ... /1-01

Вихревые компрессоры (воздуходувки)

- сухие, одноступенчатые
- воздушное охлаждение



		м³/ч ¹⁾										м³/ч	макс. мбар отн.
мбар	абс. → отн. →	1000 0	1050 +50	1100 +100	1150 +150	1200 +200	1250 +250	1300 +300	1350 +350	1400 +400			
	Гц												
SV 1.50/3	50	41	22	3								3	+100
	60	48	30	8								8	+100
SV 5.90/1	50	76	48									22	+95
	60	87	61									50	+70
SV 8.130/1-01	50	120	91	69	50	31	12					12	+250
	60	145	121	99	80	62	42					42	+250
SV 8.160/1-01	50	145	109	80	54	28						15	+225
	60	170	141	116	90	65						54	+225
SV 5.490/1	50	472	432	395	362	330	297	265	236	210		204	+410
	60	585	535	500	468	435	405	375	345			330	+370
SV 5.690/1	50	720	664	610	561	515	466	420	379	340		333	+410
	60	895	837	785	737	688	642	596	561			520	+395
SV 5.1050/1	50	1080	990	900	810	720	630	540	450			425	+365
	60	1255	1183	1105	1028	950	873					870	+255

	М²⁾					дБ(А) ^{3,4)}		кг ⁴⁾	Длина ⁴⁾	Ширина	Высота	Соединение внутренняя резьба
	кВт (3~)		кВт (1~)									
	50 Гц	60 Гц		50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	мм	мм	мм		
SV 1.50/3	0.18	0.21		0.15	-	62	63	8	225	220	234.5	1"
SV 5.90/1	0.37	0.44		0.37	0.44	63	64	13	262	232	325	1 ¼"
SV 8.130/1-01	1.25 ⁵⁾	1.5 ⁵⁾		1.1 ⁵⁾	1.3 ⁵⁾	68	72	24	431	300	322	1 ½"
SV 8.160/1-01	1.5 ⁵⁾	1.8 ⁵⁾		1.1 ^{5,7)}	1.3 ^{5,7)}	74	76	24	439	300	322	1 ½"
SV 5.490/1	7.5 ⁵⁾	9.0 ⁵⁾	IE3	-	-	71 - 76	75 - 80	≈73 - 101	530.5	497	≈573	3"
SV 5.690/1	11.0 ⁵⁾	13.2 ⁵⁾	IE3	-	-	72 - 74	75 - 76	≈89 - 165	563.5	497	≈682	4"
SV 5.1050/1	15.0 ⁵⁾	18.0 ⁵⁾	IE3	-	-	74 - 78	76 - 80	≈113 - 173	563.5	497	≈776	4"

1) Относительные данные атмосферы: 1000 мбар, 20°C / ±10 %

2) С увеличением производительности, мощность двигателя увеличивается

3) Уровень шума, DIN EN ISO 3744 (КрА = 3 dB(A))

4) Длина и вес зависят от мощности двигателя

5) К заказу доступен двигатель с меньшей мощностью для низкого давления (см. таблицу с насосами)

6) М 1 = 2.0 кВт 50 Гц
→ макс. +190 мбар 50 Гц

М 2 = 1.5/1.8 кВт 50/60 Гц
→ макс. +140/+120 мбар 50/60 Гц

7) макс. +180/+170 мбар 50/60 Гц

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: bcd@nt-rt.ru || www.becker.nt-rt.ru

MAKE IT BECKER.