

# Вихревые компрессоры (воздуходувки)

## Серия VARIAIR SV ... /1, VASF 1. ... /1

**MAKE IT BECKER.**



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [bcd@nt-rt.ru](mailto:bcd@nt-rt.ru) || [www.becker.nt-rt.ru](http://www.becker.nt-rt.ru)

# VARIAIR SV ... /1 • VASF 1. ... /1

**VARIAIR**  
UNIT

**VARIAIR**  
SPEED FLOW



## Вихревые компрессоры (воздуходувки)

- сухие, одноступенчатые
- воздушное охлаждение
- модели с интегрированной системой управления VariAir

мбар	абс. → отн. →	м³/ч <sup>1)</sup>							м³/ч	макс. мбар отн.
		1000 0	1050 +50	1100 +100	1150 +150	1200 +200	1250 +250	1300 +300		
	Гц макс.									
SV 130/1	100	по запросу								
SV 201/1	100	350	335	314	293	273	222	137	40	+340
SV 300/1	100	640	613	585	558	530	393	257	119	+355
SV 400/1	100	865	818	785	752	720	641	522	215	+380
SV 500/1	100	по запросу								
SV 8.130/1-401	100	235	212	195	180	165	153	141	127	+350
VASF 1.50/1	400	47	42	37	33	22			5	+231
VASF 1.80/1	300	75	68	60	54	48	44		43	+260
VASF 1.120/1	200	114	98	87	75	65	50		44	+275

			db(A) <sup>2)</sup>	кг	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Соединение внутренняя резьба
SV 130/1	по запросу							
SV 201/1	4.0 кВт • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц	-	77.7	32	428	306	407	2"
SV 300/1	7.5 кВт • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц	-	74.5	49.5	511.5	370	499	2 1/2"
SV 400/1	11-22 кВт <sup>3)</sup> • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц	-	77.7	75	572	390	590	3"
SV 500/1	по запросу							
SV 8.130/1-401	4.0 кВт • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц	-	75	31.5	434	300	≈442	2"
VASF 1.50/1	-	0.5 кВт • 100-240 В ±10% • 50/60 Гц	63	7	422	115	218	1"
VASF 1.80/1	-	1.0 кВт • 100-240 В ±10% • 50/60 Гц	63	14	523	144	253	1 1/4"
VASF 1.120/1	-	1.65 кВт • 100-240 В ±10% • 50/60 Гц	74	24	660	169	292	1 1/2"

1) Относительные данные атмосферы: 1000 мбар, 20°C / ±10 %

2) Уровень шума, DIN EN ISO 3744 (КрА = 3 dB(A))

3) С 11.0 кВт мотор

**По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46

**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12

**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Казахстан** (772)734-952-31

**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Единый адрес для всех регионов:** [bcd@nt-rt.ru](mailto:bcd@nt-rt.ru) || [www.becker.nt-rt.ru](http://www.becker.nt-rt.ru)

**MAKE IT BECKER.**