

Вихревые компрессоры (воздуходувки)

Серия VARIAIR SV ... /2, VASF 1. ... /2

MAKE IT BECKER.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: bcd@nt-rt.ru || www.becker.nt-rt.ru

VARIAIR SV ... /2 • VASF 1. ... /2

VARIAIR
UNIT

VARIAIR
SPEED FLOW



Вихревые компрессоры (воздуходувки)

- сухие, двухступенчатые
- воздушное охлаждение
- модели с интегрированной системой управления VariAir

мбар	абс. → отн. →	м³/ч ¹⁾												м³/ч макс. мбар отн.		
		1000 0	1050 +50	1100 +100	1150 +150	1200 +200	1250 +250	1300 +300	1350 +350	1400 +400	1450 +450	1500 +500	1550 +550			
	Гц макс															
SV 130/2	100	по запросу														
SV 201/2	100	175	169	163	158	152	147	142	137	130	116	100	81	75	+560	
SV 300/2	100	320	311	302	292	283	274	265	255	239	205	171	137	123	+570	
SV 500/2	100	по запросу														
SV 8.130/2-401	100	129	117	110	103	96	90	86	81	77	73	69	64	64	+550	
VASF 1.50/2	400	24	22	20	19	18	17	16	15	10					6	+412
VASF 1.80/2	300	40.5	37	34	31	29	26	24	22	20					20	+420
VASF 1.120/2	200	65	60	54	51	48	45	41	38	34					30	+425

	М 3~	U V W	3~	L1 L2 L3	М 3~	U V W	3~	L N	дБ(A) ²⁾	кг	Длина	Ширина	Высота	Соединение внутренняя резьба
											мм	мм	мм	
SV 130/2	по запросу													
SV 201/2	4.0 кВт • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц				-				73.9	32	428	306	407	2"
SV 300/2	7.5 кВт • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц				-				77.7	49.5	511.5	370	499	2 1/2"
SV 500/2	по запросу													
SV 8.130/2-401	4.0 кВт • 400/480 В ±10% • 50/60 Гц				-				78	32.5	434	339	≈442	2"
VASF 1.50/2	-				0.5 кВт • 100-240 В ±10% • 50/60 Гц				63	7	422	115	218	1"
VASF 1.80/2	-				1.0 кВт • 100-240 В ±10% • 50/60 Гц				63	14	523	144	253	1 1/4"
VASF 1.120/2	-				1.65 кВт • 100-240 В ±10% • 50/60 Гц				74	24	660	169	292	1 1/2"

1) Относительные данные атмосферы: 1000 мбар, 20°C / ±10 %

2) Уровень шума, DIN EN ISO 3744 (КрА = 3 dB(A))

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: bcd@nt-rt.ru || www.becker.nt-rt.ru

MAKE IT BECKER.